


F. 2/3



CORRENTE DI CORTOCIRCUITO		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
N. FASI		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
CORRENTE DI CORTOCIRCUITO		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
TENSIONE NOMINALE:		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
STRUTTURA QUADRO:		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
<b>NOME LINEA-UTENZA</b>									
<b>FUTURE LUCI CAPPELLE DI FAMIGLIA</b>									
<b>MOTORIZZAZIONE CARRAIO</b>									
<b>SCORTA</b>									
<b>SCORTA</b>									
<b>INTERRUTTORE ORARIO SETTIM. ASTRONOMIC</b>									
<b>TRASFORMATORE 230/24 V AUSILIARI</b>									
<b>INTERRUTTORE CREPUSCOLARE</b>									
<b>PROTEZIONI ELETTRICHE</b>									
INTERUTTORE O FUSIBILE		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
CORRENTE SGANCIATORE		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
CORR. SGANC. DIFFERENZ.		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
SALVAMOTORE		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
CONTATTORE		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
RELE' P/P		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
TIPO DI CAVO		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
SEZIONE DEL CAVO		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
LUNGHEZZA DEL CAVO		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
POSA DEL CAVO		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	
PORTATA DEL CAVO		CORRENTE DI LINEA Ib (A)		POTENZA NOMINALE (kW)		COEFF. UTILIZZ. / CONTEMP.		CODICE ARTICOLO	